

## 第2章 インストール手順

この章では、LAN カード・オプションのインストール手順について説明します。

### 2.1. ハードウェアのインストール

同梱の「設置ガイド」をご参照ください。

### 2.2. セットアップ

#### 2.2.1. 環境別設定方法

ハードウェアのインストールが完了したら LAN カード・オプションの設定を行います。LAN カード・オプションは各種のネットワークプロトコルに対応しています。それぞれの環境で利用するための方法は次の通りです。

Network	システム/クライアント	関連する章
TCP/IP	Windows95/98/ME/NT/2000/XP	第3章 TCP/IP
	Windows3.1/DOS	第3章 TCP/IP
	UNIX	第3章 TCP/IP
	OS/2	付録D
NetWare	プリントサーバー	第4章 NetWare
	リモートプリンター	第4章 NetWare
	NDS プリントサーバー	第4章 NetWare
LAN Manager	Windows95/98/ME	第5章 LAN Manager
	WindowsNT/2000/XP	第5章 LAN Manager
	Windows3.1	第5章 LAN Manager
	OS/2	付録D

## 2.2.2. 設定ユーティリティ

LAN カード・オプションを設定するために使用するユーティリティは、LAN カード・オプション付属の「サポート CD」に含まれています。「サポート CD」を CD-ROM トレイに挿入すると自動的に Autorun によりメニューが起動しますので、メニューから LAN カード・オプションを指定して順次メニューの指示に従ってインストールや設定を行ってください。なお、本マニュアル内には、ユーティリティ毎にプログラムが含まれているフォルダ名を記載していますので、必要に応じて参照願います。

**【ご注意】「サポート CD」に同梱されているユーティリティは、改良のために予告無く変更することがあります。**

### 1 . セットアップウィザード (Windows95/98/ME/NT4.0/2000/XP 用)

Setup Wizard (TCP/IP、NetWare 対応)

### 2 . Windows 用設定ユーティリティ (Windows95/98/ME/NT4.0/2000/XP 用)

Network Utility (ネットワーク管理ユーティリティ)

IP\_SET (TCP/IP 設定ユーティリティ)

### 3 . その他

- 1) ブラウザ
- 2) arp コマンド や ping コマンド
- 3) telnet

LAN カード・オプション設定ユーティリティの使用の詳細については、「第 6 章 設定ユーティリティの使用法」でまとめて説明しています。