


このガイドは、装置の設置と基本的な使用方法を説明したものです。装置の設置にお役立てください。さらに詳しい説明については、5577 series ホームページ (<http://www.jbat.co.jp/impact/>) のダウンロードページに記載しております「設置・操作ガイド」をご覧ください。

⚠ 注意 プリンターを移動するときは2人以上でおこなってください。

1. 付属品の確認


- ① プリンター本体
- ② インク・リボン・カートリッジ
- ③ 電源コード
- ④ ガイド・プレート
- ⑤ 簡単設置ガイド(本書)

※ 通信ケーブルは別売です。設置・操作ガイド、及びプリンター関連のマニュアルはホームページ内 (<http://www.jbat.co.jp/impact/>) のダウンロードページをご参照ください。



2. 梱包材の取り外し

- ① プリンターの梱包テープを取り外し、上部カバーを開けます。
- ② キャリアー固定用テープを取り外します。
- ③ 黒いゴムダンパーがフレームに貼り付いている場合がありますので、ダンパーを指で押して動くことを確認します。




3. インク・リボン・カートリッジのセット


⚠ 注意 印字ヘッドが高温になっている場合がありますので印字ヘッドの金属部分には触らないよう注意してください。

【5577-J05-W】

- 取り付け前に必ず白いロック・ピンを抜き取ってください。




- インク・リボン・カートリッジを図のように取り付け、リボン送りつまみを回して、リボンがスムーズに送られることを確認してください。




【5577-K05-W】


- 取り付け前に必ず青いロック・ピンを抜き取り、左側のつめを外してください。



- リボン・ガイドは回転させながら、カチッと音がするまで押し込んでください。




- インク・リボン・カートリッジの両側の突起をフレームの溝に合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。リボン送りつまみを回して、リボンがスムーズに送られることを確認してください。



4. 電源コードの接続

電源はAC100V、50/60Hzを使用してください。


- ① プリンターの電源スイッチをOff(○)にします
- ② 電源コードを電源インレットに接続します。
- ③ 電源コードのもう一方のプラグをコンセントに差し込みます。



⚠ 注意 電源プラグは、必ず接地端子付きコンセントに差し込んでください。

5. プリンター・ケーブルの接続

- ① プリンター・ケーブルのコネクターをプリンター背面のインターフェース・コネクターに接続します。
- ② プリンター・ケーブルのもう一方のコネクターをシステム・ユニット、またはネットワークHubに接続します。



6. 用紙のお取り扱いについてのご注意

□ 紙ホチキス用紙が詰まる場合

紙ホチキス用紙モードを「シヨウスルーツウジョウ」または「シヨウスルートクシュ」に設定してください。初期設定値についての詳しい説明は、設置・操作ガイドの「初期設定値／調整値の変更手順」をご覧ください。

□ 用紙づまりを除去する場合

連続用紙の場合印刷不可の状態で、**高速/ECO** スイッチを2秒以上押し続けると、紙押さえローラーが持ち上がり用紙の除去がしやすくなります。

用紙づまり除去についての詳細手順は、設置・操作ガイドの「用紙づまり除去」をご覧ください。

□ 印刷後の連続用紙がプリンター出口付近で用紙づまりを起こす場合は、用紙出口付近が

狭くなっている事が考えられます。用紙ガイド(5. 単票用紙のセットの項参照)を左右に目一杯広げてください。

□ 用紙がカールしていると用紙づまりの原因になります。

用紙がカールしている場合は、用紙が平らになるように逆にさばくか、カールのしていない用紙をご使用ください。

□ 高温・多湿の場所での用紙の保管は、カールやシワの発生する原因となりますので避けてください。

□ 付属品のガイドプレートは、連帳用紙の際に使用すると印字後の用紙が立ってしまい

用紙送りの負荷となり、印字ずれの原因となりますので、単票用紙の手差し印字で使用してください。

問題が解決しない場合は、プリンターの電源スイッチをOff(○)にして電源コードを抜き、購入元にご連絡ください。

7. Windows 用プリンター・ドライバーの導入と起動

Windows パソコンから印刷するにはプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。

ホームページ内 (URL <http://www.jbat.co.jp/impact/>) のダウンロードページから、Windows 用プリンター・ドライバーをダウンロードしインストールしてください。詳しくはプリンター・ドライバーの README ファイルをご覧ください。

8. Priot Concierge(プリオ コンシェルジュ)

iOS アプリ「Priot Concierge」で離れたところからでもプリンターの動作状況・利用状況を簡単にご確認いただけます。QRコードから App Store にアクセスして無料ダウンロードできます。

