

【用紙モード切替え手順】

連続紙モード(フロントトラクター) の場合

①フロントトラクターに用紙をセットする。

※工場出荷時はフロントトラクターに設定されています

②電源を ON

③用紙が吸入され、印刷可ランプが点灯し「インサツ カノウ フロントラクタ」が表示される

用紙が吸入されない場合

1.印刷ボタンを 1 回押し、印刷可ランプを消灯させる

2.単票/連続ボタンを数回押し、「フロントラクタ」を表示させる

※単票/連続ボタンを押す毎に「フロントラクタ」→「リアラクタ」→「タンピョウ」が繰り返し表示されます

3.用紙が吸入されたら印刷ボタンを押し、印刷可ランプを点灯させる

4.「インサツ カノウ フロントラクタ」が表示される



連続紙モード(フロントトラクター) から 連続紙モード(リアトラクター) へ変更する場合

①リアトラクターに用紙をセットする

②印刷ボタンを 1 回押し、印刷可ランプを消灯させる

③単票/連続スイッチを 1 回押しと「リアラクタ」が表示される

④用紙が吸入されたら印刷ボタンを押し、印刷可ランプを点灯させる

⑤「インサツ カノウ リアラクタ」と表示される



連続紙モード(フロントトラクター) から 単票モード(手差し) へ変更する場合

- ①印刷ボタンを1回押し、印刷可ランプを消灯させる
- ②単票/連続スイッチを2回押しと「タンピョウ」が表示される
- ③単票用紙をセットし吸入させ印刷ボタンを1回押し、印刷可ランプを点灯させる
- ④「インサツ カノウ タンピョウ」と表示される



以上