

## 【最大印字幅設定変更手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶スイッチを3回押すと「3 ソウチキノウ セッテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③「エミュレーション」が表示される。

④ ◀スイッチを10回押すと「Fトラクタ インジハバ」が表示される。

④ ◀ スwitchを9回押すと「Rトラクタ インジハバ」が表示される。

⑤ 設定スイッチを押すと「\*サイダイ 13.2 インチ」(デフォルト値)が表示される。

⑥ ▶スイッチを1回押し、「サイダイ 13.6 インチ」を選択し、設定スイッチを押す。

⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

### 【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の説明動画を見る事ができます。