付録A 対応プロトコル

• TCP/IP

TCP#9100、LPD、FTP、IPP、HTTP、TELNET、DHCP、BOOTP、SNMP、POP3、SMTP、DNS、IPv6、ICMP6、WINS、TCP、UDP、ARP、RARP、IP、ICMP、NetBIOS over TCP

- NetBEUI
 - SMB/CIFS, NetBIOS

付録B IPv6機能について

製品に搭載されるIPv6機能についての利用方法と制限事項について説明します。

IPv6とは?

TCP/IPはInternetとともに広く普及してきたプロトコルですが、現在のInternet Protocol (IPv4) ではホ ストアドレスを表わすためのフィールドが32bitしかないため、あと数年すればそのアドレス空間が枯 渇してしまう見込みとなっています。

そこで、アドレス空間の拡大を図り、さらに従来のTCP/IPで問題となっていた部分を修正したり、欠けていた機能を追加して、新しいプロトコル体系の取り決めが行われています。それがInternet Protocol Version 6 (IPv6) です。



IPv6機能概要

IPv6に対応する操作

本製品のIPv6機能ではIPv6ネットワークにて以下の操作を行うことができます。

- TELNETまたはHTTPによる設定
- FTPまたはLPRによる印刷
- ping6コマンドによる応答確認
- traceroute6コマンドによる経路追跡

本製品のIPv6アドレス本製品のリンクローカルアドレスは以下のとおりです。

リンクローカルアドレス: FE80:0:0:0:02A0:7A:92FF:FExx:yyzz

(xxyyzzは本製品のEthernetアドレスの下3桁です)



• IPv6ネットワーク上にステートレス自動設定機能を持つIPv6ルーターが存在する場合は、ルーター から自動設定することができます。



- Important
 本製品のIPv6アドレス設定方法はリンクローカル及びステートレス自動設定の2種類

 重要
 だけです。マニュアル設定およびステートフル自動設定 (DHCPv6) には対応していません。
 - セキュリティ機能は認証ヘッダー (AH)、暗号ペイロード (ESP) ともに対応していません。
 - IPv6ヘッダーのトラフィック・クラスおよびフロー・ラベルは0固定です。
 - 巨大ペイロード・オプションには対応していません。
 - パケットの断片化/再構成には対応していますが、ヘッダー部を含め3072 byteを上限としています。
 - SNMPのIPv6 MIBには対応していません。
 - IPv6ネットワーク上における付属ツールの一覧検索には対応していません。
 - IPv6を利用してバナーページの印刷を行った場合、IPアドレス部分は0.0.0として印刷 されます。

利用方法

本製品のIPv6機能を有効にする

本製品のIPv6機能は工場出荷時設定にて機能しないよう設定されています。 IPv6機能を有効にするには以下の操作を行います。

- **1.** 通常のTCP/IP設定によりIPv4アドレスを割り当てます。 (通常のTCP/IP設定は、第1章「プリンターのネットワーク設定」を参照してください)
- 2. Webブラウザ、または、telnetコマンドを用いて本製品にアクセスします。
- **3.** 本製品の「TCP/IP設定」の「IPv6」項目を"ENABLE"に設定します。
- 4. 設定を保存後、本製品を再起動します。

以上の操作にて本製品のIPv6機能が有効になります。

OSのIPv6機能を有効にする

ここでは Windows XP上でのIPv6環境構築例を記載します。その他OS環境下でのIPv6環境構築方法に 関しましては、各OSのマニュアルを参照してください。

(1) Windows XPのIPv6機能を有効にするコマンドプロンプトを起動し、"ipv6.exe"を実行します。(コマンド入力例)

C:¥> ipv6 install



ipv6.exeに関する詳しい操作方法は、マイクロソフト社のWebページを参照してください。

(2) HostsファイルにIPv6アドレスを登録する

Windows XPのHostsファイルに本製品のIPアドレスとホスト名との関連付け情報を登録します。 Hostsファイルに関連付け情報を登録することで、IPアドレスではなくホスト名を指定して本製品と 通信できるようになります。

Windows XPのHostsファイルは下記フォルダーに格納されています。 メモ帳などを用いて本製品の情報を追加してください。

格納先フォルダー: C:¥windows¥system32¥drivers¥etc (OSインストールドライブがC:の場合) ファイル名 : hosts (Hostsファイル入力例) ゚メモ # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on indivisual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102. 54. 94. 97 rhino.acme.com # source server # x. acme. com 38. 25. 63. 10 # x client host 127.0.0.1 localhost fe80::2a0:7aff:fe00:035c pbox 本製品のIPアドレス 本製品のホスト名(任意)

(3) Windows XP付属の下記ユーティリティで本製品へアクセスする Windows XPでは下記の操作が可能です。

- Internet Explorer 6.0による本製品の設定操作
- UNIX用印刷サービスによるアプリケーション印刷操作
- コマンドプロンプトからの "lpr"、"FTP"コマンドを使用しての印刷動作
- コマンドプロンプトからの "ping6"コマンドを使用しての応答確認



付録C Network Plug & Playについて

本製品は Windows XP環境において自動的にネットワーク接続を検知することができます。本製品を ネットワークに接続するだけで、Windows XPの「マイ ネットワーク」内に本製品のアイコンが一覧表 示されます。表示された本製品のアイコンをダブルクリックすることで、本製品のWebページが表示さ れ、設定の変更やステータス情報の参照が行えます。



Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008では標準でこの機能 (ネットワーク探索) が有効に なっていますが、Windows XP/Windows Server 2003でこの機能を使用するにはパソコンに下記の設 定を行います。

Windows XP/Windows Server 2003の設定

- 1. 「マイ ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- **2.** ネットワーク接続の「詳細設定」メニューから「オプション ネットワークコンポーネント」を選択 し、オプション ネットワークコンポーネントウィザードを起動します。
- 3. 「ネットワークサービス」を選択し、「詳細」ボタンをクリックします。
- **4**. 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。
- 5. 「次へ」をクリックすると、自動的にコンポーネントをインストールします。

付録D E-Mail警告通知機能(SMTP)

E-Mail警告通知機能を使用すると、プリンター・ステータスをE-Mailで検知することができます。本 製品はプリンター・ステータスが変化する毎に、指定のE-Mailアドレス(2アドレスまで指定可能)に E-Mailでプリンター・ステータスを送信します。この機能を用いるとインターネットを介してプリン ター・ステータスの「用紙切れ」「オフライン」「プリンタエラー」を検知することができます。



本機能の設定は、Print Manager、Webブラウザ、TELNETで行うことができます。Print Managerを 使って本機能の設定を行う場合は、次の手順で行います。

1. Print Managerを起動し、一覧画面から設定する本製品を選択します。



SMP サーバ名		
送信先アドレス 1		「SMTP」タブを選択し、E-Mailの送信先情報
送信先アドレス 2	送信条件 1	を入力します。
	送信条件 2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
初期化	設定 キャンセル	

5. 本製品を再起動した後、設定情報が有効になります。

本製品からは次のようなE-Mailメッセージが送信されます。



*本製品を起動してからの時間。

付録E E-Mail印刷機能(POP)

E-Mail印刷機能を使うと、インターネットを介して送信されてきたE-Mailデータを直接プリンターに出 力することができます。プリンターに出力するE-Mailデータは、E-Mail本文、およびE-Mailに添付され るテキストファイル (*.txt)、または、プリンター・ドライバーを介して生成された印刷データファイル (*.prn)を印刷することができます(ファイル拡張子が"*.prn","*.txt"以外の添付ファイルはファイル名の みが印刷されます)。





本機能の設定は、Print Manager、Webブラウザ、TELNETで行うことができます。Print Managerを 使って本機能の設定を行う場合は、次の手順で行います。

1. Print Managerを起動し、一覧画面から設定する本製品を選択します。



「設定」メニューより「プリントサーバの設定」
 を選択します。



• 受信アドレス情報の各設定項目に関しては、第5章「Print Managerで本製品の設定を行う」を参照し メモノ てください。

5. 本製品を再起動した後、設定情報が有効になります。

付録F 管理情報を確認する

Webブラウザ表示に関しては第5章「設定に関する機能」を、FTPに関しては第4章「UNIX/Linux環境で 使用する」を参照してください。

プリンターの論理ポートステータスを確認する

Webブラウザ画面で確認する

Webブラウザ画面の「ポート情報」をクリックすることにより、論理ポートステータスを確認できます。



FTPで取得する

ルートディレクトリにて「get status」を実行することで、statusファイルが作成され下記例のような論 理ポートステータスが格納されます。

statusファイルはASCII文字列にて構成されます。

例)

Printer	Port	Status	Bytes printed	Comments
lp1	prn	Occupied	0	Printing
lp2	prn	Occupied	0	Printing
lp3	prn	Printing	292215	Printing
lp4	prn	Occupied	0	Printing
lp5	prn	Occupied	0	Printing
lp6	prn	Occupied	0	Printing

Printer	印刷先ポート(論理プリンターポート)			
Port	物理プリンターポート			
Status	論理ポートのステータス			
	Available	印刷可能		
	Printing	印刷中		
	Occupied	他の論理ポートで印刷中		
Bytes printed	印刷済みバイト数			
Comments	プリンターのステータス			
	No Error	印刷可能		
	Printer off-line	オフライン		
	Printing	印刷中		
	Paper out	紙無し		

プリンターの印刷ログを確認する



Webブラウザ画面で確認する

Webブラウザ画面の「印刷履歴」をクリックすることにより、印刷ログを確認できます。

Const. ant HomePage - Windows Inte	rnet Explorer	66
🚱 🗣 🔊 http://10.80.44.189/	👻 🏘 🗙 🔽 Bing	٩
- 77-1ル(E) 編集(E) 表示(y) お気に入り(A)	7-10 ALTO	
*		
	プリンターステータス	(再表示)
NWVer 302		
From YUUD	ON Line - Power Save	
72-4782		
> ブリンターステータス メンステレステータス		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
管理情報		
	システムステータス	(再表示)
プリンター設定の変更 🗝	10:40:74:07:00:25	
 ● ラリンター工場出商時設定 		
プリントサーバー設定の実更 🗝	TCP/IP status	
▶ゴリントサーバー総統 ▶E-Mai 受信税統	IP address	
 E-Mail 送信税総 > プリントサーバーT満平御時設定 	Gateway addr: 10.017 DMS server(Pri.): 0.0.17	
	DNS server(Sec.): 0.0.0.0	
本スト振発設定の変更 ==○ ▶ ホスト接続機能	JPv6 status : Disabled	
Autorian Tana	Not DE HEARING CONTRACT	
• 3023 - estats	NetBIOS status	
▶ プリンターリモートバワーコントロール	NetBIDS over TCP: Registration completed NetBEUI : Registration completed	
	Computer Name : Workproup Name : PRINTERSERVERS	
	Master Browser : [MetBIOS over TCP] :	
	(NetBEUI) :	
ページが表示されました	🕒 129-291	- • • • 100K •

FTPで取得する

FTPのルートディレクトリにて「get account」を実行することで、accountファイルが作成され、下記例のような印刷ログが格納されます。

accountファイルはASCII文字列にて構成されます。

例)

JOB	USER		IP_Address	PROT	PORT	S	BYTES	ETIME
8	ABCD			BEUI	prn	C	37020	00' 00' 05
7	ABCD	<user1@abc.< td=""><td>192</td><td>POP</td><td>lp1</td><td>C</td><td>230</td><td>00' 00' 05</td></user1@abc.<>	192	POP	lp1	C	230	00' 00' 05
6	root		192. 168. 128. 200	FTP	lp6	C	213	00' 00' 05
5				USB	prn	C	1232	00' 00' 01
4	ABCD		192. 168. 128. 100	NBT	prn	C	39285	00' 00' 12
3	ABCD		192. 168. 128. 100	IPP	lp2	С	39288	00' 00' 12
2			192. 168. 128. 100	LPD	lp3	C	39314	00' 00' 13
1			192. 168. 100. 2	RAW	pr3	С	38089	00' 00' 14

内訳					
JOB	本製品内部に割り振るJOB-ID JOB-IDは、下記の範囲で照準に割り当てていき、最大値(65535)に達した 場合は1に戻ります。 16 bit unsigned: 1-65535 表示は、最大20JOBまでで、表示順はJOB_IDが大きい順となります。				
USER	印刷ユーザー名 (16 byteまで) *1				
IP_Address	IP_Address ^{*2}				
PROT	印刷プロトコル				
	LPD	LPD印刷			
	FTP	FTP印刷			
	RAW	TCP/IP Raw Port印刷			
	IPP	IPP印刷			
	POP	POP印刷			
	NBT	NetBIOS over TCP/IP印刷			
	BEUI	NetBEUI印刷			
	USB	USB印刷			
PORT	ユーザーが印刷に使用した論理ポート名				
S	印刷状況 (C:Complete、P:Printingの2つ)				
BYTES	プリンターへの送信バイト数				
ETIME	データ送信にかかっている、またはデータ送信終了までの時間(時'分'秒' で表示)				

*1 USB、TCP/IP Raw Port印刷では、USER名は空白となります。
 POP印刷では、USER名<Mailアドレス>を最大16バイトまで格納します。

*2 NetBEUI、POP、USB印刷では、IP_Addressは空白となります。

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社

http://www.jbat.co.jp